

2026 RENEGADE 110 EFI



■ Catalyst Gray & Neo Yellow

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A partire dai 10 anni di età
- Motore 4 tempi con iniezione elettronica di carburante (EFI)
- Trasmissione variabile continua (CVT) completamente automatica
- Sospensione anteriore con bracci ad A indipendenti
- Avviamento elettrico
- Limitatore di accelerazione incorporato

MOTORE	
Tipo di motore	112 cc, 4 tempi monocilindrico, raffreddato ad aria
Sistema di erogazione carburante	Iniezione elettronica di carburante (EFI) con limitatore di accelerazione incorporato
<hr/>	
Trasmissione	CVT F / N / R
Trazione	Trasmissione a catena / 2WD Sistema di avviamento elettrico
<hr/>	
SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Singolo braccio ad A Escursione 12,7 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Braccio oscillante Escursione 15,2 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio
<hr/>	
PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	Anteriore: 19 x 7 x 8" Posteriore: 18 x 9,5 x 8"
Cerchi	8" in acciaio
<hr/>	
FRENI	
Anteriori	Freno a tamburo doppio
Posteriori	Freno a tamburo singolo

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	134 kg
Lung. x Larg. x Alt.	154 x 103 x 98 cm
Passo	105 cm
Altezza da terra	21,1 cm sotto il telaio / 11,4 cm sotto l'asse posteriore
Altezza sella	71 cm
Capacità del serbatoio	6 L
<hr/>	
CARATTERISTICHE	
Indicatore	Spie di folle, retromarcia, livello carburante e controllo motore
Accensione	Chiave meccanica
Illuminazione	Fari di marcia alogenici
Sella	Standard
Manubrio	Ergonomia e controlli adatti a partire dai 10 anni di età
Protezione	Paraurti anteriore
<hr/>	
GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi



RICHIEDI UN
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.